^!L/?-

ロータリ専用機

取扱説明書



ご注意

- ◆この取扱説明書をよくお読みになり、記載内容を十分理解してください。
- ◆記載内容を十分理解してから、耕うん機の取扱いを開始してください。
- ◆この取扱説明書を読み終えた後も、必要な時にすぐ参照できるよう、 耕うん機の近くに保管してください。

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいてじゅうぶん理解され、お買いあげの製品がすぐれた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためにこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後も製品に近接して保存し、わからないことがあったときには取り出してお読みください。なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。その際には、お買い上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

★ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた ▲ の表示があるラベルは、人身事故の 危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、 ▲ 表示ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの購入先に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱上の注意事項について次のように表示しています。

↑ 危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを表示します。

警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が あるものを表示します。

注 意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを 表示します。

重要

注意事項を守らないと損傷や故障のおそれがあります。

補足

その他、使用上役立つ補足説明をしています。

安全に作業するために	4. このように作業します
始動するとき 2	作業前の準備
移動、作業するとき	耕うん作業手順21
	旋回手順21
作業が終わったとき 5	各部の調節 22
点検、整備をするとき ······· 5	ハンドル高さの調節
表示ラベルと貼付け位置 7	前輪の調節(耕深調節) 22
表示ラベルの手入れ	作業時の設定要領
表示 プベルの 子入れ	ほ場が硬いときの作業
 サービスと保証について	仕上げ作業・耕深を深くしたいとき 23
	5. こんなときどうする?
1. もうおぼえられましたか? ——————	
機体方向説明 10	日常の手入れ24
取扱い上の注意10	エンジンオイルの交換 24
	ミッションオイルの交換
装置の名称	エアクリーナエレメントの清掃 25
各部の名称とはたらき12	燃料フィルタの清掃
主クラッチレバー	点火プラグの調節・清掃・交換
変速レバー12	リコイルスターター部の清掃
デフロックレバー	燃料ホースの点検
正逆切替えレバー	91700000 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1
ハンドル固定握り	主クラッチケーブルの調節 ······ 28
前輪14 エンジンスイッチ14	デフロックケーブルの調節
リコイルスターター ·············· 14	正逆切替えレバーの調節
チョークレバー	スロットルレバーの調節
燃料コックレバー	耕うん爪軸・爪の取付けかた 30
スロットルレバー15	
燃料キャップ 15	6.作業が終わったら
マフラ15	
 2.作業前にこれだけチェック	長期格納時の手入れ 33
	エンジン始動不良を防ぐために ········ 33
調子よく安全に作業するために 16	燃料の抜取り
	洗車時の注意34
3. このように運転します 	
エンジンの始動のしかた 18	
エンジンの停止のしかた 19	自動車(トラック)への積込み、運搬 35
発進と停止のしかた	 付表
新車時の扱いかた	
ならし運転 (最初の10時間まで) 20	主要諸元 36
	標準付属部品
	主な消耗部品一覧 ····································
	 トラブルと処置




本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で安全な作業 をしてください。安全に作業をしていただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は 下記の通りですが、これ以外にも、本文の中で▲危険・▲警告・▲注意・重要・「補足」 としてそのつど取り上げています。

1. 運転する前に

■使用する人は

次の事項に該当する場合は、機械を使用しないで ください。

- ●本書およびラベルの内容が理解できない人
- ●視力不足等のため表示内容が読めない人
- ●飲酒時や体調が悪い時、または妊娠中の人
- ●16歳未満の人
 - 誤操作しやすく、思わぬ事故の原因にな ります。




■使用する人の服装は

作業に適した服装を着用してください。


■ 機械に巻込まれたり、滑って転倒し、傷 害事故を引き起こすおそれがあります。

作業時の服装



■他人に貸すときは

- ●事前に運転のしかたを教え、「取扱説明書」を 必ず読んでもらってください。
- ●本書およびラベルの内容が理解できない人 や子供には絶対運転させないでください。
 - 借りた人が、機械の運転に不慣れなため、 思わぬ事故を引き起こすことがあります。



■周囲への注意

- ●子供・ペットを近づけないでください。
- ●本機に人や物を乗せたり、人を近くに寄せない でください。
- ●共同作業者がいるときは、互いに注意してくだ さい。
 - 思わぬ事故を引き起こす原因となります。

■給油・注油するとき【火気厳禁】

- ●燃料の給油・各部への注油時は必ずエンジンを 停止し、規定量以上入れないでください。
- ●エンジン回転中やエンジンが熱い間は火災のお それがあるので給油はしないでください。
- ●煙草を吸ったり火気を近づけないでください。
- ●燃料補給後、給油キャップはもれないようにし っかり締めてください。
- ●こぼれた燃料はふき取ってください。
 - 燃料などに引火し、ヤケドや火災の原因 となります。



2. 始動するとき


■周囲への注意

始動する前に周囲を確認し、本機の周囲から人を 遠ざけてください。

■ 思わぬ事故を引き起こす原因となります。


■エンジンを回すとき

- ●必ず本機の主クラッチレバーの**〔切〕**、変速レ バーの [中立] を確認してください。
- ●足場が不安定な場所での始動は行わないでくだ さい。やむをえない場合は本機を固定し、水平 な状態で行ってください。
- ●リコイルスタータを引っ張る方向に人がいない か、突起物・障害物がないか確かめてから始動 してください。
 - 変速やクラッチが入っていると機械が急 に動き出し、人身事故や傷害事故の原因 となる場合があります。



■排気ガスに注意

●屋内やハウス内での始動は排気ガスが充満しな いように充分に換気を行ってください。



■▶ 排気ガス中毒で気分が悪くなったり、酸 欠で脳障害になったり、死亡することが あります。

3. 移動、作業するとき

■発進するとき


- ●速い速度での走行は十分注意してください。
- ●車速の最低速で主クラッチレバーの【入】はゆ っくり、**〔切〕**はすばやくの操作を習熟した上 で使用してください。
- ●小走りになるようなスピードを出したり、急発 進、急旋回はしないでください。
 - 傷害事故や転倒事故を引き起こす原因と なります。

■移動するとき

- ●移動する際は、必ずロータリの回転を止めてく ださい。
 - ●● 傷害事故を引き起こす原因となります。


■ハウス、車庫等での移動

- ●後進する際は、エンジンの回転数を下げて背後 の障害物の位置を確認し、ゆっくりと行なって ください。
- ●屋根の低いハウス内や車の荷台では、エンジン を停止して手で引き出してください。
 - ▶ 後進するときは車輪の回転でハンドルが はね上がります。



■運搬・積降ろしするとき

- ●積込み・積降ろしは、平坦で交通の邪魔になら ない安全な場所で行ってください。
- ●アユミ板はすべり止めのついた、機体重量に耐 えるもので、トラックの荷台高さ[1]に対し、 アユミ板の長さ[4以上]のものを使用し、確 実に固定してください。
 - → アユミ板が外れたりして転倒事故を起こ すことがあります。
- ●足元に注意し、車速は最低速で、上りは**〔前進〕** 下り [後進] で行い、途中で主クラッチを切っ ったり、変速操作をしないでください。
- ●必ずデフロックレバーは**〔直進〕**の位置にして ください。
 - バランスがくずれて転倒事故を引き起こ すことがあります。
- ●車などで運搬するときは、必ず荷台に天井がな い車を使用してください。
 - 本機と障害物の間に挟まれたりして傷害 事故を引き起こすことがあります。
- ●燃料コックレバーを必ず**〔停止〕**にし、給油キ ャップはもれないようにしっかり締めてくださ 11
 - 燃料もれが発生し、火災や爆発のおそれ があります。



■坂道を移動するとき

- ●坂道、ほ場の出入り、畦の乗越え等の途中で主 クラッチを**[切]**ったり、変速を**[中立]**にし ないでください。
- ●変速操作は、機械が平坦な場所以外では使用し ないでください。
- ●坂道や凹凸、カーブの多い路上では必ず低速運 転してください。
 - 機体が思わぬ方向に進んだり、転倒事故 を引き起こすことがあります。



■耕耘作業をするとき

- ●いつでも主クラッチが〔切〕れる姿勢で運転し てください。
 - 作業開始時や作業中、機体が思わぬ方向 に飛出し、転倒や人身事故を引き起こす ことがあります。
- ●作業前にほ場の状態をよく確認して、石・材木 ・針金・空カン・空ビンなどを取除いてくださ 11
 - ■■ 回転している爪に異物が当たると強い力 で異物が飛び散り、傷害事故を引き起こ すことがあります。
- ●作業前・作業後には機械の整備・点検を行って ください。
- ●周辺の枯れ草やたい積ワラなどは作業前に取除 くか移動させてください。
 - エンジン単体・マフラ周辺・配線部にワ ラくずなどがたまっていると、火災の原 因になります。



- ●ハウスや小屋の中など障害物がある場所では、 周囲をよく確認してから作業してください。特 に後進・旋回するときは、エンジン回転を下げ ハンドルをしっかり押さえて行ってください。
 - 本機と障害物の間に挟まれたりして傷害 事故を引き起こすことがあります。
- ●あぜ越えは低速であぜに対して直角に出入りし てください。また、あぜが高いときはアユミ板 を使用してください。
- ●急傾斜地では作業しないでください。
 - バランスがくずれて転倒事故を引き起こ すことがあります。
- ●ロータリ等に巻付いた草や土を取除くときや、 爪を交換するとき、耕深を調節する(前輪を操作 する)ときは、平坦な場所でエンジンを停止して 各部の動きが止まってから行ってください。
 - 巻込まれたりして傷害事故を引き起こす ことがあります。



■回転している爪に注意

- ●ハンドル部を持ち上げ旋回するとき、足元およ び周囲に十分注意してください。
 - ▶ 巻込まれたりして傷害事故を引き起こす ことがあります。



■ほ場が硬いとき

- ●硬いほ場では車速を遅めにして、耕深も浅めで 作業を行ってください。
 - 機体が急に飛び出したり、運転者側に跳 ね戻るなど傷害事故を引き起こすことが あります。



■機械から離れるとき

●エンジンは必ず停止させ、平坦で安定したとこ ろに駐停車してください。

(やむなく傾斜地に止めるときは輪止をしてく ださい。)






4. 作業が終わったとき

■掃除をするとき

- ●車軸・爪軸(ロータリ)に巻付いた草・ワラ・泥 土等を取り除くときは、必ずエンジンを停止し てください。
 - 巻込まれたりして傷害事故を引き起こす ことがあります。



5. 点検、整備をするとき

- ●点検・整備・アタッチメントの脱着などは、平 坦な所に機械を安定させて、エンジンを止め、 高温部が冷めてから行ってください。
 - 機体が思わぬ方向に動き出したり、ヤケ ドの原因となります。


■カバー類は必ずつける

- ●ベルトカバーなどの防護カバーを取外すときは、 必ずエンジンを停止してください。
- ●取外したカバー類は、元通り取付けてください。
 - 巻込まれたりして傷害事故を引き起こす ことがあります。




■1年毎の定期点検を

- ●1年毎に定期点検・整備を受け、特に燃料パイ プや電気配線は、2年毎に交換して安全に作業 できるようにしてください。
 - 機械の整備不良により傷害事故などを引 き起こすおそれがあります。



■機械の改造禁止

- ●機械を改造しないでください。
 - 改造すると機械に影響を及ぼすばかりか 人身事故にもつながるおそれがあります。





■格納するとき

- ●機体に保管用カバーをかけるときは、高温部が 冷めてから行ってください。
- ●草・ワラ等可燃物があるところでの保管はしな いでください。
 - 火災の原因となることがあります。



■廃棄物の処理について

- ●廃棄物をみだりに捨てたり、焼却しないでくだ さい。
- ●機械から廃液を抜く場合は容器に受けてくださ い。地面へのたれ流しや河川・湖沼・海洋への 投棄はしないでください。
- ●廃油・ゴム類、その他の有害物を廃棄、または 焼却するときは、購入先、または産業廃棄物処 理業者に相談して、所定の規則に従って処理し てください。
 - 環境汚染につながり、法令により処罰さ れることがあります。



■夜間作業の禁止について

●本機は夜間作業灯を装備していませんので、夜 間作業はしないでください。思わぬ事故になる おそれがあります。

■公道走行の禁止について

●本機は、道路運送車両法の小型特殊自動車には 該当しません。本機で公道を走行すると、道路 運送車両法に違反します。公道を移動するとき は、トラックに積んで運搬してください。



表示ラベルと貼付け位置




① 品番 280050000505002 ラヘブル (ヘブルトカハブー)



② 品番 280050000510001 ラヘ・ル (コウシンチョウセツ)



③ 品番 011452372551000 ケイコクラヘ・ル (ロータリ)





表示ラベルと貼付け位置


▲ 注 意

傷害事故防止のため、下記および取扱説明書を読み、 理解して正しく取扱うこと。

- ・エンジン始動時は、主クラッチを切り、変速を中立にすること。
- ・機体の飛出し防止のため、発進時はスロットルを「低」にすること。
- 土や石などの飛散物によるケガを防止するため、作業中はロータリ 前方に人を近づけないこと。
- 坂道や本機の積み降ろしの時にはデフロックレバーを「直進」位置 にし、低速で運転すること。
- ・点検整備時はエンジンを停止し、高温部が冷めてから行うこと。 燃料漏れおよびエンジンの始動不良防止のため、機体 をハンドル側に30°以上傾斜させないこと。
- ④ 品番 280050000506002 ラヘ・ル (トリアツカイ)



- ●給油口に火を近づけ ると火災になるおそ れがあります。
- ●給油中はエンジンを 停止してください。
- ⑤ 品番 280050000514002 ラヘ・ル (カ・ソリン、キケン)



表示ラベルの手入れ

- ●ラベルはいつもきれいにして傷つけないようにしてください。 もしラベルが汚れている場合は、石鹸水で洗い、柔らかい布で拭いてください。
- ●高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接 ラベルにかけないでください。
- ●破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- ●新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼って ください。
- ●ラベルが貼付けされている部分を新部品と交換するときは、ラベルも交換してください。

サービスと保証について

この製品には、保証書が添付してありますので、 ご使用前によくご覧ください。

■ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は、お買上いただいた購入先にそれぞれ [ご相談窓口]を設けておりますのでお気軽にご相談ください。

その際 (1)型式名・販売型式名と車台番号

(2) エンジン番号

をあわせてご連絡ください。

♠ 警告

*機械を改造しないでください。改造する と機能に影響を及ぼすばかりか、人身事 故にもつながるおそれがあります。


改造した場合や取扱説明書に述べられた 正しい使用目的と異なる場合は、メーカ ー保証の対象外になるのでご注意くださ い。

■補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造打ち切り後9年といたします。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきま しては、納期等についてご相談させていただく場 合もあります。

補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終 了いたしますが、供給年限経過後であっても部品 供給のご要請があった場合には、納期及び価格に ついてご相談させていただきます。



農業	機構	戒の種	類	農用トラクター(歩行型)
型	Ī	t	名	NILパ− KHR350M
区			分	
搭載	型	式	名	FJ100D
機関	連続	定格	出力	1.6kW(2.1PS)/3600rpm
製	造	番	号	

製造元:関東農機株式会社

農業	機	戒の種	類	農用トラクター(歩行型)
型	5	式	名	^IL/?- KHR350
区			分	
搭載	型	式	名	FJ100D
機関	連続	定格	出力	1.6kW(2.1PS)/3600rpm
製	造	番	号	

製造元: 関東農機株式会社




注 意

*トレーラ走行は出来ません。

小型特殊自動車の認定を受けておりません。

- 一般公道を走行すると、道路運送車両法に違反します。
- 一般公道を移動するときは、自動車(トラック)に積んでください。


機体方向説明



🎍 取扱い上の注意


*ハンドルを地面に接地させた姿勢にすると、燃料漏れの発生、または、エンジン始動不良のおそれがありますので、本機をハンドル側に30度(%)以上(耕うん爪下高さ17cm以上)傾けないでください。

ロータリ部の点検・清掃・爪の交換などでやむを得ず機体をハンドル側に倒して行う場合はエンジンを停止して燃料タンク内の燃料を空にし燃料コックレバーを〔停止〕位置にし、ロータリの下に 支え棒等をつかってロータリが落下しないように行ってください。




※30度の目安:整地板が地面に 対し、垂直になるところ。

装置の名称



- 1 主クラッチレバー
- 2 変速レバー
- 3 デフロックレバー
- 4 正逆切替えレバー
- 5 ハンドル固定握り
- 6 前輪
- 7 エンジンスイッチ
- 8 リコイルスターター
- 9 チョークレバー
- 10 燃料コックレバー
- 11 スロットルレバー
- 12 燃料キャップ
- 13 マフラ(消音器)




各部の名称とはたらき

1 主クラッチレバー

エンジンからの動力を断続します。

- 1. レバーを握るとクラッチが〔入〕ります。
- 2. レバーを放すとクラッチが [切] れます。




警告

- *傾斜地や後進するときなどは、ハンドル が持上がり危険な場合がありますので、 主クラッチレバーをゆっくり操作してく ださい。
- *狭い場所や後進の運転についてはエンジンの回転を低速にし後方や上方など周りの安全を確かめゆっくりと主クラッチレバーを操作してください。
- *危険を感じたら、早めに手を離してください。

2 変速レバー

変速操作は主クラッチレバーを【切】で行います。

- 1. 走行変速は前進2段、後進1段です。
- 2. ロータリ変速は前進1段です。



警告


*エンジンを始動する前に、必ず変速レバーを〔N〕にしてください。

変速ラベル	走行方向/耕うん爪の回転
1	低速で前進します。耕うん爪は回りません。
2	高速で前進します。耕うん爪は回りません。
N	タイヤも耕うん爪も回りません。
作業	低速で前進し、耕うん爪が回ります。
後進	後進します。耕うん爪は回りません。


■着脱方法、収納方法

ハンドルを折り畳むとき等、変速レバーを取外す ことができます。

- - ※取付けは、上記と逆の手順で行ないます。



- 2. スプリングを180度回転させ、レバー2に 嵌め込みます。
- 3. スプリングの差込み部をレバー1に差込み、 収納状態になります。




1.もうおぼえられましたか? ●各部の名称と装置の取扱い

3 デフロックレバー KHR350M

左右の車輪の回転を**【同回転】・【差動回転】**させるレバーです。

- 1. 【直進】は、左右の車輪が同回転します。
- 2. 【旋回】は、左右の車輪が差動回転します。




警告

* 〔旋回〕の位置でトラックへの積降ろしや坂道移動をすると、思わぬ方向にハンドルを取られる場合があり危険です。発進する前に必ずレバーを〔直進〕の位置にしてください。

4 **正逆切替えレバ**ー KHR350M

爪軸回転を切り替えるときに使うレバーです。

- 1. **[正・逆転]** は、硬い圃場を耕起するときに 使います。
- 2. **[正・正転]** は、作業の仕上げやうね立作業 に使います。




警告

*切り替え操作を行う場合は、必ず主クラッチを〔切〕にしてください。

5 ハンドル固定握り

ハンドル高さを調節するとき、またはハンドルを 折り畳むときに使用します。


- 1. 握り側のハンドルとフレームにある黒色のマーキングを合わせた位置がハンドルの標準高さになります。
- 2. ハンドルの高さを調節するときは握りを緩めます。
- 3. 調節後はハンドルがガタつかないよう、握り を確実に締付けます。



■ハンドルの折り畳み方

運搬時、格納時にハンドルを折り畳むことができます。

- 1. 握りを緩めて折り畳みます。
- 2. 折り畳んだ後は握りを確実に締付けます。



警告


- *機体を持上げる際は、グリップ及びハンドルの根元付近を持ってください。その他の場所を持っての持上げは機体の損傷の原因となります。
- *機体を持上げる際は、2人以上で行なってください。1人で行なうと腰を痛めるなどの傷害のおそれがあります。

1.もうおぼえられましたか? ●各部の名称と装置の取扱い

6 前輪

耕うん作業中の耕深調節と移動時の移動輪として 使用します。

- 1. グリップを握り、ロータリ部を浮かせます。
- 2. 上記の状態でアームを握りながらレバーを 図示方向にずらし、ロックを解除します。
- 前輪を任意の穴位置までスライドし、レバーを離すと再びロックされます。
 このとき、前輪が確実にロックされていることを確認してください。



≜ 告

*調節時は必ずエンジンを停止してください。傷害事故を引き起こすおそれがあります。


注 意

- *前輪の調節時はグリップを握り、ロータリ部を浮かせてから行なってください。ロックが解除されるとロータリ部が急に地面に落ち、傷害事故のおそれがあります。
- *移動時、段差がある場合や旋回する際は ハンドルを下げ前輪を浮かせて走行して ください。前輪が損傷する原因となりま す。

7 エンジンスイッチ

エンジンの運転・停止に用います。


- 1. スイッチを押しながら**〔運転〕**位置に回すと 始動が可能です。
- 2. スイッチを押すと左に回って**〔停止〕**位置に 戻り、エンジンが停止します。



8 リコイルスターター

エンジンの始動をします。

1. リコイルスターターの握りを引っ張ると始動します。



注意

*リコイルスタータを引っ張る方向に人がいないか、突起物・障害物がないか確かめてから始動してください。傷害事故のおそれがあります。

補足


*主クラッチレバーは必ず〔切〕の状態で、変速 レバーを〔中立〕にして始動してください。

1.もうおぼえられましたか? ●各部の名称と装置の取扱い

9 チョークレバー

寒冷時にエンジンが掛かりにくい時使用します。

- 1. 始動前…レバーを**〔始動〕**側にスライドする。
- 2. 始動後…レバーを**[運転]**側にスライドする。



10 燃料コックレバー


燃料タンクからエンジンへ燃料の【供給】・【停

止〕・気化器内の燃料を**〔排出〕**します。

1. 【停止】 …燃料供給停止。

2. **[運転]** …燃料供給。

3. **[排出]** …燃料排出。




重要

*ロータリ部の点検や掃除などで機体をハンドル側に倒す際は燃料コックレバーを〔停止〕位置にしてください。

11 スロットルレバー

エンジン回転の調節をします。

- 1. [高]の方向に回すと回転が上がります。
- 2. [低]の方向に回すと回転が下がります。



12 燃料キャップ

燃料の種類	規定容量
自動車用無鉛ガソリン	0.8L

A

危 険

- *燃料の給油時はエンジンを停止し、エンジンやマフラが冷えてから行なってください。
- *火気厳禁。くわえ煙草での給油はしないでください。
- *燃料がこぼれたときはきれいにふき取ってください。
- *燃料は規定量以上入れないで下さい。
- *燃料補給後、給油キャップはもれないようにしっかり締めてください。

重 要

*燃料タンク内にゴミや水及びその他異物が混入 しないように、注意してください。

13 マフラ



警 告

*マフラに手を触れないで下さい。 ヤケドをするおそれがあります。

警告

- * 平坦な場所に機械を安定させて点検してください。
- * 点検中はエンジンを停止してください。

危 険


- * 燃料の給油時はエンジンを停止し、エンジンやマフラが冷えてから行なってください。
- * 火気厳禁。くわえ煙草での給油はしないでください。
- * 燃料がこぼれたときはきれいにふき取ってください。
- * 燃料は規定量以上入れないで下さい。
- * 燃料補給後、給油キャップはもれないようにしっかり締めてください。

調子よく安全に作業するために (詳細は【簡単な手入れと処置】の章参照)

1. 燃料

燃料の種類	規定容量
自動車用無鉛ガソリン	0.8L

●給油後は燃料キャップを確実に締めます。



2. エンジンオイル


●耕うん爪が接地した状態でエンジンが水平にな る場所に停車し、オイルゲージを抜いてオイル をきれいに拭取り、ねじ込まないで給油口に差 込みます。


(エンジンが水平になる位置については、24ペ ージの【**エンジンオイルの交換**】を参照)

- ●再度抜いて、オイルゲージで規定量あるか確認 します。
- ●不足している場合は、エンジンオイルを補給し ます。

春→秋:30#又は10W-30 冬:20#又は10W-30

> エンジンオイル容量 0.46L






3. ミッションオイル

- ●給油プラグを外し、ギャオイルを規定量給油し てください。
- ●ロータリ爪接地状態で検油プラグを外し、オイ ルが流れ出れば規定量です。
- ●不足している場合にはオイルを補充します。


ミッション	2.	8 L	KHR350M
オイル容量	3.	1 L	KHR350

●給油後、給油プラグ及び検油プラグは確実に取 付けて下さい。



4. エアクリーナ

●エアクリーナカバーを外し、フォームエレメン ト・ペーパーエレメントが汚れていないか点検 してください。汚れている場合は清掃してくだ さい。



5. タイヤの点検

タイヤに亀裂等損傷がないか点検します。 損傷のひどい場合は交換してください。

6. 主クラッチレバー・デフロックレバー・ 正逆切替えレバー

- ●主クラッチレバーの[入]・[切]が確実に行 えるか点検します。
- ●デフロックレバーの**[直進]・[旋回]**ができ るか点検します。 KHR350M
- ●正逆切替えレバーの**〔正・正転〕・〔正・逆転** 】が確実に行えるか点検します。KHR350M

7. 変速レバー

●変速が案内ラベルの表示位置で確実に行えるか 点検します。

8. エンジン周辺部

- ●マフラの中や周りに、草や葉及び可燃物が付着 していないか確認します。
- ●燃料タンクの周りにガソリンが付着していない か確認します。

9. 電気配線


●被膜が溶けたり破れていないか、また配線がは さまれていないか点検します。

10. その他


- ●エンジン、ミッションなどから油漏れがないか 点検します。
- ●各摺動部へエンジンオイルを注油します。
- ●各部の損傷及びボルト・ナットのゆるみがない か点検します。

エンジンの始動のしかた


1. 主クラッチレバーを【切】にします。




2. 変速レバーを [N] にします。



3. 燃料コックレバーを〔運転〕にします。



4. チョークレバーを [始動] にします。



5. スロットルレバーを〔高〕にします。




6. エンジンスイッチを【運転】にします。



7. リコイルスターターノブを握って、引っ張ります。

エンジンが始動したら、リコイルスターター ノブを静かに元に戻します。



- 8. エンジンの運転状態を確認しながら、チョークレバーを徐々に【運転】の位置に戻します。
- 9. 2~3分暖気運転をしてから、作業を始めて ください。

重要


*運転中はリコイルスターターを引かないでください。

危険


- *マフラの排気出口方向に、燃えやすい物がないか確認してください。火災のおそれがあります。
- *リコイルスタータを引っ張る方向に人がいないか、突起物・障害物がないか確かめてから始動してください。傷害事故のおそれがあります。
- *エンジンの運転中は、危険ですからマフラやその他操作レバー以外の物には、触れないでください。ヤケドや傷害のおそれがあります。
- *夜間作業はしないでください。
- *エンジンを始動するときは、主クラッチレバーを必ず〔切〕にしてください。

エンジンの停止のしかた


 主クラッチレバーを【切】にします。 (手を離す)




2. スロットルレバーを【低】にします。



3. エンジンスイッチを【停止】にします。



4. 燃料コックレバーを【停止】にします。



重 要

*コックを開いたままの状態で保管したり、車両 で運搬したりすると、エンジン始動が困難とな る場合があります。

また、クランクケース内へガソリンが流入する こともあります。



*停止直後はしばらくマフラが熱くなって います。手を触れないでください。ヤケ のおそれがあります。

発進と停止のしかた

警告

- *運転中は周囲に人を近づけないでください。傷害事故のおそれがあります。
- *傾斜地や後進するときなどは、ハンドル が持ち上がり体や首をはさまれるなどの おそれがありますので、主クラッチをゆ っくり操作してください。
- *狭い場所や後進の運転についてはエンジンの回転を低速にし後方や上方など周りの安全を確かめゆっくりと主クラッチを操作してください。
- *危険を感じたら、早めに手を離してくだ さい。
- 1. 主クラッチレバーが【切】の位置にある(手を離した状態)こと確認した後、変速レバーを必要な変速位置にします。
- 2. 主クラッチレバーを**[入]** (握った状態) に すると発進します。
- 3. スロットルレバーを操作して速度を調節します。
- ●主クラッチレバーから手を離すと、動力の伝達 が停止します。

新車時の扱いかた

■ならし運転(最初の10時間まで)

この期間中は各部になじみをつけるため、エンジンを高速回転させたり、過酷な使用は避け、無理をさせないようにしてください。

上手な作業のしかた

警告

- *硬いほ場での耕うんは、一度に耕うんしないで2~3回に分けてください。無理にハンドルを押上げると機体が急に前に飛び出したり、運転者側に跳ね戻るなど傷害事故のおそれがあります。
- *作業前にほ場の状態をよく確認して、異物等を取除いてください。回転している 「「に異物が当たると強い力で異物が飛び 散り、傷害事故を引き起こすことがあります。
- *ハウスや小屋の中など障害物がある場所では、周囲をよく確認してから作業してください。特に後進・旋回するときは、 エンジン回転を下げハンドルをしっかり押さえて行ってください。

■作業前の準備

各部の調節要領および作業時の設定要領を参照して、作業目的に合わせた設定をしてください。

■耕うん作業手順


- 主クラッチレバーを【切】にします。
 (手を離した状態)
- 2. 変速レバーを【作業】に入れます。
- 3. デフロックレバーを**〔直進〕**にします。 KHR350M
- 4. 主クラッチレバーをゆっくり握り発進します。
- 5. スロットルレバーを操作し、速度やロータリ 回転を調節します。

■旋回手順

- 主クラッチレバーを【切】にします。
 (手を離した状態)
- 2. 変速レバーを【1】に入れます。
- 3. デフロックレバーを**〔旋回〕**にします。**KHR350M**
- 4. スロットルレバーを【低】にします。
- 5. ハンドルを下げてロータリ部を浮かせます。
- 6. 主クラッチレバーをゆっくり握り旋回します。
- 7. 旋回後**【耕うん作業手順】**の手順で作業を行います。

補足


*ロータリ回転方向は下図に示すように前進時の タイヤ回転方向と同じ回転を〔正転〕、逆の回 転を〔逆転〕と表記します。




KHR350M

*本機は一軸正転・正逆転ロータリです。下図に示すように内爪軸が正転の時は〔正・正転〕 (図中②)、逆転の時は〔正逆転〕(図中①) と表記します。

なお、外爪軸は常に正転回転します。





4. このように作業します

KHR350

*本機は一軸正逆転ロータリです。内爪軸は逆転 回転、外爪軸は正転回転します。切り替えはあ りません。

各部の調節


■ハンドル高さの調節

警告

*平坦な場所に安定させて、必ずエンジン を停止して行ってください。傷害事故の おそれがあります。

ハンドルは使用する人の体格や作業の種類に合わせて使いやすい高さに調節します。

(13ページの【5 ハンドル固定握り】を参照)



■前輪の調節(耕深調節)

注意

*前輪の調節時はグリップを握り、ロータリ部を浮かせてから行なってください。 ロックが解除されるとロータリ部が急に 地面に落ち、傷害事故のおそれがあります。


警告

- *調節時は必ずエンジンを停止してください。傷害事故を引き起こすおそれがあります。
- *耕深を深くしすぎると、思わぬ方向に機体が飛び出し、傷害事故につながるおそれがあります。浅めの耕深から徐々に調節してください。

前輪を調節して耕うん深さを設定します。

(14ページの【6 前輪】を参照)


- ① 移動するとき
- ② 浅く耕したいとき・ほ場が硬いとき
- ③ 標準です
- ④ 深く耕したいとき
- ※アタッチメント(作業機)を取付けて作業する時は②または③の位置にしてください。



4. このように作業します

作業時の設定要領

【作業】の位置でのみ作業ができます。



警告


- *耕深調節、爪の取付け・取外しをするときは、必ずエンジンを停止してください。 傷害事故のおそれがあります。
- *硬いほ場での耕うんは、一度に耕うんしないで2~3回に分けてください。無理にハンドルを押付けると機体が急に前に飛び出し、傷害事故のおそれがあります。

■ほ場が硬いときの作業

は場が硬いときの作業は**[正・逆転]**で行うことを推奨しています。

◆作業回転 KHR350M

土がある程度柔らかくなるまで、正逆切替えレ バーを【**正・逆転**】にして作業してください。



◆耕深調節

前輪は②~④の位置で固定します。

機体が飛出し、作業が困難なときは、②の位置 で固定してください。


(22ページの**【前輪の調節(耕深調節)**】を 参照)

■仕上げ作業・耕深を深くしたいとき

仕上げ作業及びアタッチメント(作業機)を取付けて作業する時は**[正・正転]**で行うことを推奨しています。機体の推進力を損なうことなく、仕上がりのきれいな作業ができます。**[KHR350M]**

◆作業回転 KHR350M

正逆切替えレバーを**[正・正転]**にして作業してください。



◆耕深調節

前輪は③~④の位置で固定します。

機体が飛出し、作業が困難なときは、③の位置 で固定してください。また機体がもぐるときは ②の位置で固定してください。

(22ページの**【前輪の調節(耕深調節)**】を 参照)

廃棄物の処理について

警告

- *廃棄物をみだりに捨てたり、焼却しないでください。環境汚染につながり、法令により処罰されることがあります。
- *機械から廃液を除く場合は容器に受けてください。地面へのたれ流しや河川・湖沼・海洋への投棄はしないでください。
- *廃油・ゴム類、その他の有害物を廃棄、 または焼却するときは、購入先、または 産業廃棄物処理業者に相談して、所定の 規則に従って処理してください。

日常の手入れ


警告

- *給排油・点検・調節・清掃は、エンジン を停止し、エンジンやマフラがじゅうぶ ん冷えてから行ってください。
- *平坦な場所に機械を安定させて行ってく ださい。

■エンジンオイルの交換

◆給油

耕うん爪が接地した状態でエンジンが水平になる 場所に停車し、オイルゲージを用いて規定量まで 入れます。




◆排油

1. 耕うん爪が接地した状態で平坦な場所に停車 し、耕うん爪下に15cm程度の台を置くな どしてロータリを浮かせます。


(参考:地面から約25度傾斜)

2. 排油プラグを外し、付属の排油チューブを排油口に差込みます。



3. エンジン座面が水平になるように機体を下ろすと(耕うん爪が接地した状態でタイヤを3 c m浮かせた状態)、排油チューブから排油されます。

必ずオイルパン等で受けてください。



重 要

- *粗悪なオイルを使用しますと、エンジンの寿命を急激に縮めますので、販売店・農協でエンジンオイル10W-30とご指定の上、お求めください。(25ページの【オイルの点検と交換表】を参照)
- *排油・検油・給油後はプラグを確実に締めてください。
- *ハンドルを地面に接地させた姿勢にすると、燃料漏れの発生、または、エンジン始動不良のおそれがありますので、本機をハンドル側に30度以上傾けないでください。

(10ページの【▲ 取扱い上の注意】を参照)

■ミッションオイルの交換


◆給油

ロータリ爪接地状態で給油プラグを取外し、ギヤーオイルを規定量給油します。このとき、必ずオイルパン等で受けてください。

検油口位置までオイルが入れば規定量となります。

◆排油

排油プラグを外して排油します。このとき、必ず オイルパン等で受けてください。



補足

*給油プラグを外すとオイルの出がスムーズになります。

重 要

- *粗悪なオイルを使用しますと、機械本体の寿命 を急激に縮めますので、販売店・農協でSAE80# または90# とご指定の上、お求めください。
 - (25ページの【オイルの点検と交換表】を参照)
- *排油・検油・給油後はプラグを確実に締めてく ださい。
- *オイルを交換する場合は、まず旧油を排出しますが、ケース内のゴミも同時に排出させるために、できるだけ運転使用後、オイルが暖まっている状態のとき排出してください。


オイルの点検と交換表

項目	点検方法	交	オイルの種類		
(オイル量)	点恢力伝	第一回目	以後	スコノビジノ作業を	
エンジンオイル (0.46L)	エンジン水平	8時間使用後	50時間使用ごと	10W-30	
KHR350M ミッションオイル (2.8L)	機体水平	20時間使用後	年一回	SAE80#または90#	
KHR350 ミッションオイル (3.1L)	域件八十	20时间使用该	十 一回	SAE00# & /C(\$90#	

■エアクリーナエレメントの清掃

- 1. ノブを緩めて、エアクリーナカバーを外した あと、エアクリーナエレメントを取外します。
- 2. フォームエレメントは、石鹸水を入れた槽の中で洗浄し、圧搾空気を当てる等して完全に空気乾燥させてください。清掃後、きれいなエンジンオイルを染込ませて絞ってから乾かしてください。
- 3. ペーパーエレメントは、平面上に置いて軽く 叩き、ほこりを落としてください。(圧搾空 気は使わないこと。オイルに浸さないこと。)

25時間使用ごとフォームエレメントの清掃100時間使用ごとペーパーエレメントの清掃300時間使用ごとペーパーエレメントの交換



重 要

- *エアクリーナを取外したままエンジンを始動しないでください。ゴミやホコリを吸込み、エンジン不調やエンジン異常摩耗の原因となります。
- *汚れたまま使用しますと、エンジンの出力低下 や故障の原因になります。

■燃料フィルタの清掃


燃料フィルタは、燃料のゴミを取除きます。除かれたゴミは、フィルタポットの底にたまります。

注意

- *取付け後、ガソリン漏れがないか確認してください。
- *パッキンは確実に取付けてください。ガ ソリン漏れの原因となります。
- 1. 燃料コックレバーを【停止】にします。
- 2. 燃料コックの下に燃料受け容器を置き、ナットを緩め、フィルタポットを取外します。
- 3. フィルタポットと燃料フィルタを洗浄します。

50時間使用ごと

燃料フィルタの清掃




■点火プラグの調節・清掃・交換


警告

*高温部が冷えてから行ってください。

- 1. フードを開けてください。(27ページ参照)
- 2. 点火プラグキャップを外し点火プラグを露出させます。



- 3. 付属のプラグレンチでプラグを外し、電極に 付着したカーボンを取除き、紙ヤスリで磨き ます。
- 4. 電極の隙間が $0.6 \sim 0.7 \text{ mm}$ になるように調節してください。
- 5. 点検調整は、100時間ごとに行ってください。



- 6. 作業が終わったら、点火プラグキャップを元 に戻してください。
- 7. フードを閉じてください。(27ページ参照)


重 要

- *プラグ締付け時は、ネジ山を潰さないように、 はじめは手で締込んでから、プラグボックスで 締付けてください。
- *調節・清掃してもエンジンが不調なときは、新 しいプラグと交換してください。
- *プラグを外したまま始動作業をしないでください。


◆フードの開閉

- 1. フード(A)の先端に手を添え、境目にある図 のマーク部分を押します。
- 2. 前方にスライドさせると、フードが開きます。

①マーク部分を押す




3. フード(A)のフックを引っ掛けながらスライドさせ、爪を差込むとフードが閉まります。



■リコイルスターター部の清掃

リコイルスターター部の吸気口はきれいに清掃しておきます。ワラクズ、ゴミ等の付着があるとエンジンの過熱や出力低下の原因になります。(ここからエンジンの冷却風が吸込まれます)




■燃料ホースの点検



警告

*燃料ホースは自然劣化したり傷があるとガソリン漏れで火災の原因となります。 作業前に毎回点検し、ヒビや割れが発生 したものは新しい燃料ホースと交換してください。




■タイヤの点検

タイヤに亀裂等損傷がないか点検します。 損傷のひどい場合は交換してください。

■前輪の清掃

作業終了後、または前輪調節の操作が重くなったときは清掃してください。


- 1. エンジンを停止します。
- 2. 前輪作動範囲の泥・草等をを取除きます。泥 ・草等が詰まったまま放置すると泥・草等が 固まり、前輪調節ができなくなりますので作 業後毎回清掃してください。



■主クラッチケーブルの調節

警告


- *ベルト調節を行う場合は、必ずエンジン を停止して行ってください。
- *調節が終わったら必ずベルトカバーを取付けてください。巻込まれるなど傷害事故を引き起こすおそれがあります。
- *エンジンを始動する前に、変速レバーを [N]にしてください。
- *調節・確認時は周囲に人や動物を近づけないでください。傷害事故を引き起こすおそれがあります。
- 1. ナットを外し、ベルトカバーを取外します。




2. 主クラッチレバーを入れた状態で、ベルトの 上側中央部を指で押さえ10~15mmたわ む程度に調節金具でテンションプーリーを調 節します。

なお、使用初期はベルトが伸びやすいため、 10時間使用後ケーブルを再調節してください。

ベルトがスリップす	調節金具のA部を短
る場合	くする
主クラッチレバーが	調節金具のA部を長
重すぎる場合	くする






- *調節後は、調節金具のロックナットを確実に締付けてください。
- *主クラッチケーブルを調節した場合、エンジンを始動して主クラッチの〔入〕・〔切〕が確実 に作動するか確認してください。

■デフロックケーブルの調節 KHR350M

デフロックレバーを**【直進】**にしてもロックされにくい場合、また**【旋回】**にしてもロックが解除されにくい場合は、調節金具のロックナットを緩めてレバーを調節してください。

ロックされにくい	調節金具のA部を短く する
ロック解除されにく	調節金具のA部を長く
い	する



重 要


*調節後は、調節金具のロックナットを確実に締付けてください。

■正逆切替えレバーの調節 KHR350M

*調節を行う場合は、必ずエンジンを停止 して行ってください。

正逆切替えレバーを操作しても爪軸の回転が正し く切替らない場合は、以下の手順で調節してくだ さい。

1. パネルのナット(2個)を緩めてレバーを【正 • 逆転] にし、レバーがいっぱいに下がると ころでパネルをずらします。調節後は、ナッ トを締付けてください。



2. レバーを**〔正・正転〕**にし、内爪軸を手で回 したとき正転方向に回り、外爪軸も連動して 回転するか点検します。

内爪軸のみが回転する場合や、正転方向に回 らないときは再調節してください。

3. レバーを**[正・逆転]**にし、内爪軸を手で回 したとき逆転方向に回り、外爪軸も連動して 回転するか点検します。

内爪軸のみが回転する場合や、逆転方向に回 らないときは再調節してください。

(爪軸の回転方向については、21ページの【上 手な作業のしかた】を参照)

■スロットルレバーの調節

スロットルレバーを最高回転にしてもエンジン回 転が上がらないときは、購入先にご相談ください。

■耕うん爪軸・爪の取付けかた


警告


- * 爪の交換時は、エンジンを停止してください。
- * 爪の交換時は、ロータリに付いた土を落とし、前輪を〔移動〕の位置で行うかロータリ の下に支え棒等をつかってロータリが落下しないように行ってください。
- * 上記の手順をおこたると、傷害事故のおそれがあります。


◆取付けかた

※下図の部品を指示する番号は、37ページの【**主な消耗部品一覧**】の番号です。

- ●下図を参考に爪の向きを間違わないように取付けてください。
- ●外爪軸は左右の合いマークが一列になるように取付けてください。
- ●正逆爪(内爪軸)は、左右とも同じ様に爪軸に取付けてください。KHR350M
- ●正逆爪を取付けるときは、爪軸プレート側にバネザガネ・ナットを取付けてください。 KHR350M
- ●ナタ爪を取付けるときは、爪軸プレート側にナットを取付けてください。







◆取付けかた


M8ボルト・ナット	(部品番号:16・17・21・22)	24~28N·m
M10ボルト・ナット	(部品番号:12)	49∼57N • m

重 要

- *爪の内外の向き、ならびに種類を間違わないようにしてください。
- *作業前には、爪取付けボルト・ナットに緩みがないか確認し、増締めをしてください。
- *爪を交換後は、ボルト・ナットを確実に締めてください。
- *爪軸および爪の取付方法と逆の回転方向で使用すると、故障や前方への飛出しの原因となります。
- *ハンドルを地面に接地させた姿勢にすると、燃料漏れの発生、または、エンジン始動不良のおそれがありますので、本機をハンドル側に30度以上傾けないでください。

(10ページの【▲取扱い上の注意】を参照)

爪を取付ける向き



使用後の手入れ

使用後は、必ずその日に掃除を行い、各部に付いている土やゴミを落とし、各摺動部はさびないように油やグリス及び防錆剤を適宜塗布してください。特にファンカバー内にゴミが詰まりますと、エンジンの焼付きなどの原因になりますので、よく点検・清掃を行ってください。

重 要

*水洗いのとき、エアクリーナー吸込口から水が 入らないように気を付けてください。

■長期格納時の手入れ



危 険

- *カバーをかけたり、納屋に保管するとき は、エンジンが冷えてからにしてくださ い。火災のおそれがあります。
- *燃料がこぼれたときは、きれいにふき取ってください。爆発・火災のおそれがあります。
- 1. 主クラッチレバーは [切] で保管します。
- 燃料タンク・キャブレター・フィルタポット の中のガソリンは全て抜取ります。 (1ヶ月以上使用しないとき)
- 3. オイルを交換し、各部をきれいに掃除します。
- 4. エアクリーナエレメントを掃除しておきます。
- 5. エンジンのシリンダ内に湿気が入って、始動が困難になるのを防止するため、リコイルスタータノブを引っ張って、圧縮位置で止めておきます。
- 6. カバーをかけ、湿気や草・ワラ及びホコリの ない場所に置きます。

重要

*ほ場に保管していると、地面からの湿気が多い のでさびやすくなります。

■エンジン始動不良を防ぐために

エンジン停止後、必ず燃料コックを**〔停止〕**位置 にしてください。

重 要

*コックを〔運転〕位置で保管したり、ハンドル側に倒したり(本機をハンドル側に30度以上傾けないでください)、また車両で運搬したりすると、エンジン始動が困難になる場合があります。また、クランクケース内へガソリンが流入することもあります。

■燃料の抜取り

A

危 険


- *燃料を抜取るときはエンジンを停止し、 エンジンやマフラがじゅうぶん冷えてか ら行ってください。
- *火気厳禁。くわえ煙草での給油は絶対に しないでください。
- *燃料がこぼれたときはきれいにふき取ってください。

1ヶ月以上使用しないときは、燃料タンク・キャブレター・フィルタポットの中のガソリンは全て 抜取ります。

1. 燃料コックレバーを**【停止】**にし、フィルタポットを取外します。

(取外し方については、26ページの【燃料フィルタの清掃】を参照)

- 2. 燃料コックの下に燃料受け容器を置き、コックを**〔運転〕**にして、燃料タンク内のガソリンを抜取ります。
- 3. フィルタポットを燃料コックに取付けます。
- 4. 排出口の下に燃料受け容器を置き、コックを 【排出】にして、キャブレター内のガソリン を完全に抜取ります。



重 要

*燃料をそのままにしておくと、燃料タンクやキャブレター内のガソリンが変質し、次の始動が 困難になります。


6. 作業が終わったら

洗車時の注意

高圧洗浄機の使用方法を誤ると人を怪我させたり、機械を損傷・故障させることがありますので高 圧洗浄機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく 使用してください。

注意

- *機械を損傷させないように、洗浄ノズルを拡散にし、2m以上離して洗車してください。もし直射にしたり、不適切な近距離から洗車すると、
- 1. 電気配線部被覆の破損・断線により、 火災を引き起こすおそれがあります。
- 2. 機械の破損・損傷・故障の原因となり ます。
 - 例)(1)シール・ラベルの剥がれ。
 - (2)電子部品・エンジン・トラン スミッション室内・安全キャ ブ室内等への浸水による故障。
 - (3) タイヤ・オイルシール等のゴム類、樹脂類、ガラス等の破損。
 - (4)塗装・メッキ面の皮膜剥がれ




7. ロータリ専用機を運搬するとき

警告

- * 積込み・積降ろしは、平坦で交通の邪魔にならない安全な場所で行ってください。
- * アユミ板はすべり止めのついた機体重量に耐えるもので、トラックの荷台の高さ「1」 に対し、アユミ板の長さ「4以上」のものを使用し、確実に固定してください。
- * 足元に注意し、車速は最低速で上りは〔前進〕、下りは〔後進〕で行ってください。
- * 途中で主クラッチを切ったり、変速操作を絶対にしないでください。落下・転倒のおそれがあります。
- * デフロックレバーは〔直進〕の位置にしてください。〔旋回〕の位置にすると思わぬ方向に進むことがあり危険です。KHR350M
- * トラックは、荷台に天井がない車を使用してください。首や体を挟まれるおそれがあります。
- * トラックでの運搬時は、タンク内のガソリンの量を、積込み・積降ろしに必要な最低量とし、残りのガソリンは、法に定められたタンクに移して運搬してください。火災のおそれがあります。
- * トラックでの運搬時は、機体を持上げて積込みしないでください。腰を痛めたりロータ リを落下させるなどの傷害のおそれがあります。

■自動車(トラック)への積込み、運搬

- 1. トラックを平坦な場所に止め、駐車ブレーキをかけます。
- 2. アユミ板を確実に固定します。
- 3. アクセルレバーは**[低]** の位置で、上りは変 速**〔1〕**で、下りは変速**〔後進〕**にします。
- 4. 機体はロープで確実に固定します。
- 5. 機体にロープを掛けるときは、ハンドルフレームのパイプ部・グリップの2箇所を固定してください。



- 6. 燃料コックレバーは [停止] にします。
- 7. 雨天時には、エアクリーナの吸込口にカバー をかぶせてください。

重 要

- *ロープをかけるとき、変速レバーやカバー、小 物部品にロープが触れないように気をつけてく ださい。破損したり機能が損なわれるおそれが あります。
- *雨天時にエアクリーナの吸込口にカバーをかぶせないで運搬すると、雨水や砂ホコリが入りエアクリーナ性能が低下します。
- *燃料コックレバーを〔運転〕位置で運搬すると キャブレター内でガソリンがオーバーフローし、 エンジン始動が困難となります。また、クラン クケース内にガソリンが流入することもありま す。

主要諸元

	型式名		^IL/?-]	KHR350M	^IL/?- KHR350		
	全上	₹	1235(収納: 920)				
大き 全幅 (mm) 全高 (mm)			540				
				1095(収納:710)			
質量 (装備	前)		(kg)		62	60	
	銘柄 型式名				FJ1	00D	
	種類			空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン			
	定格出力(kW【PS】)/定格回転	数(rpm)	1.6 [2.1] /3600			
機	総排気量		cc(L)		98 (0.	. 098)	
関	燃料・タンク容量		(L)		自動車用無鉛	ガソリン 0.8	
	エンジンオイル容	量	(L)		0.	46	
	点 火 方 式			無	接点式マグネ	ト点火(TIC方式)	
	始動方式				リコイルス	ターター式	
伝	機 関 ~ 第1	轴			Vベルト (A35	インチ 1本)	
伝導方式	第1軸 ~ 車	铀			ギュ	Y —	
式	第1軸 ~ ロー	タリ			ギャー、	チェン	
主クラッチ	形	式・操作方法	法	べ	ルトテンション	/式 デッドマン	
操向クラップ	チ(旋回用) 形	式・操作方法	去	デフ式(ロック付)) レバー切換え方式	デフ式(ロックなし)	
作業切替(正	正転/正逆転) 形	式・操作方法	去	クラッチ式	クラッチ式 レバー切換え方式 なし		
ミッション潤滑方式					未式		
オイル種類	<u> </u>		(L)	ギャオイル#80又は#90 (2.8) ギャオイル#80又は#90 (3.1)			
変 速	形式					習動式	
速 機	操作方法			変速レバー			
11及	変 速 段 数			移動		進1段 耕耘:作業1	
	車輪				ゴムラグ車!	輪(φ380)	
	輪 距	(車輪の芯				39	
4-	車軸	(径×長	T.	丸軸φ20×軸端部133.5			
走 行			1速	0.77 [12.8]			
部	走行速度 (km/h【m/min】)	前進	2速	2. 78 【46. 3】		46. 3	
	〔エンジン回転数						
	3600rpm]	後進	1速		1.01	16.8]	
	and the state of t				1.0 ~		
種類			耕うん用 センタードライブ式				
	駆 動 方 式				センター	ドフイブ式	
ロ 	変速段数 (回転数 (エンジン定格回			正正転/〕	正逆転(143)	正逆転(143)	
Ŋ	耕 う ん 幅 (mm)			500			
	爪 回 転 径 (mm)			φ :	280		
	耕うん刃			正逆爪・	耕耘ナタ爪	耕耘ナタ爪	

[※]この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

付表

標準付属部品

品 名	数量/台	備考
プラグレンチ(19×21)	1	
プラグレンチ用バー	1	
排油チューブ	1	
取扱説明書	1	
保証書	1	

主な消耗部品一覧

	品 名	品 番	数量	備考
1	Vベルト SA-35	285660000105000	1	
2	クラッチケーブルコンプ	280050000358001	1	
3	コード(ストップスイッチ)	280050000356001	1	
4	デフロックケーブルコンプ	280050000353001	1	KHR350M
5	ケーブル、コンプ(スロットル)	280050000355001	1	
6	アタマツキピン	0512270835	2	タイヤ取付用
7	スナップピン	0551670800	2	タイヤ取付用
8	オイルシール	282130000247000	2	車軸
9	オイルシール	0950355209	2	ホルダギャ
10	オイルシール	0950203007	2	耕うん軸
11	キー	0571200720	2	正逆爪軸(内側)取付用
12	ボルト	037115248452001	2	正逆爪軸(内側)取付用
13	バネザガネ	0451270100	2	正逆爪軸(内側)取付用
14	セイギャクツメ W23	286170000453000	4	KHR350M
15	セイギャクツメ W23C	285675000273005	2	KHR350M
16	ボルト	0115370820	12	爪取付用、M8 KHR350M
17	ナット	0211470080	12	爪取付用、M8 KHR350M
18	バネザガネ	0451270080	12	爪取付用、M8 KHR350M
19	ナタツメ T101 ミギ	280050000278000	4(7)	
20	ナタツメ T101 ヒダリ	280050000277000	4(7)	
21	ボルト	0141370820	16 (28)	爪取付用、M8
22	ナット	0261070080	16 (28)	爪取付用、M8
23	アタマツキピン	0512270835	2	爪軸(外側)取付用
24	スナップピン	0551570800	2	爪軸(外側)取付用

[※]数量の()内はKHR350仕様。

トラブルと処置

■エンジンが始動しないとき

原因	処 置
●始動の手順が間違っている。	正しい順序で始動する。(18ページの【エン
	ジンの始動のしかた】を参照)
●タンクにガソリンを入れたまま1カ月以上	タンク・キャブレター内の劣化したガソリンを
保管し、ガソリンが劣化した。	排出し、新しいガソリンを入れる。
	(33ページの【燃料の抜取り】を参照)
●フィルタポットに水やゴミが混入している。	ポットを清掃する。
	(26ページの【燃料フィルタの清掃】を参照)
●チョークを〔始動〕の状態でリコイルを何	チョークを〔運転〕に戻し、リコイルを引くか
回も引き過ぎ、ガソリンを吸い過ぎた。	点火プラグを外して乾燥させる。
●エンジン停止後、燃料コックを〔停止〕の	クランクケース内にガソリンが混入していたら
位置にしないで本機を後ろに倒したり、車	新しいエンジンオイルと交換する。
両で運搬したため、キャブレターがオーバ	(24ページの【エンジンオイルの交換】を参照)
ーフローした。	
●エアクリーナエレメントが目詰まりしてい	エレメントを外して清掃する。
る。	または新しいものと交換する。
	(25ページの【エアクリーナエレメントの清掃
	】を参照)
●点火プラグの火花が弱い、飛ばない。	点火プラグを外して付着したカーボンを清掃す
	る。または新しいものと交換する。
	(26ページの【点火プラグの調節・清掃・交換
	】を参照)

■エンジン回転が上がらない、不安定、出力が不足するとき

原因	処 置
●エンジンが暖まってもチョークを〔始動〕	チョークを〔運転〕に戻す。
の状態で運転している。	
●フィルタポットに水やゴミが混入している。	ポットを清掃する。
	(26ページの【燃料フィルタの清掃】を参照)
●エアクリーナエレメントが汚れている。	エレメントを外して清掃する。
	(25ページの【エアクリーナエレメントの清掃
	】を参照)
●スロットルケーブルの引っ張りが不足して	お買い上げいただいた購入先に依頼する。
いる。	

■エンジンが振れる、異音が発生する

原因	処 置
●エンジン取付けボルトが緩んでいる。	取付けボルトを締め直す。

■ハンドルのガタが多い

原因	処 置
●ハンドル回転部のガタが多い。	ハンドルの固定握りを締め直す。

上記の処置をしてもトラブルが直らないときは、購入先にご相談ください。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。 ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相 談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

純正部品を使いましょう

補修用部品は安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。 市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や、機械の寿命を短くする原因となります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理の もとで生産・出荷していますので、安心してご使用いただけます。

市販類似品をお使いになりますと、作業効率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関協会の小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に適合していることを示しています。

品番:280050000551000



関東農機株式会社

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田 493

TEL 0285 (27) 3271 (代) FAX 0285 (27) 4627

鏡石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町 57

TEL 0248(62)4131(代) FAX 0248(62)4133

盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市玉山区渋民字岩鼻 20-55

TEL 019(683)1911(代) FAX 019(683)1119

九州営業所 〒561-0894 熊本県八代市上片町 1351 TEL 0965(31)0730(代) FAX 0965(31)0760

・製品のご相談は下記の販売店へ